

硬碟包裝指南

包裝前注意事項

- 請務必移除所有非 Toshiba 硬碟本體的配件 (如傳輸線、轉接架、螺絲、滑軌等物品)。
- 提醒：
- 富基電通不負責保管這些額外的配件，且將不予退還，請確保在包裝前移除所有這些物品。
- 包裝過程建議全程錄影。

如何包裝您的產品

單一硬碟、外接硬碟及 SSD 設備

1. 防靜電保護

將硬碟放入防靜電袋，以防止靜電放電 (ESD) 對硬碟的損壞。若無防靜電袋，請使用其他防靜電保護材料。

2. 包裝保護

將硬碟放入氣泡袋或內襯氣泡袋裝入堅固盒子中，以提供充分的緩衝保護。

3. 包裝材料限制

請勿單獨使用填充顆粒、花生泡沫、氣袋或報紙，這些材料無法提供有效的防護，恐導致運輸過程中硬碟損壞。

4. 裝箱與封箱

請使用尼龍膠帶嚴實封住箱子的所有邊緣和開口處。

5. 運輸包裝

請確保使用堅固且適合運輸的包裝箱，**避免使用過於單薄的紙箱/破壞袋**，這可能導致運輸過程中的損壞或包裝破裂。

多個硬碟、外接硬碟及 SSD 設備

1. 單獨保護每個硬碟

將硬碟個別放入防靜電袋(一顆一袋)中，並使用氣泡包裝或泡棉材料覆蓋每顆硬碟，以防止靜電放電 (ESD) 及衝擊損壞。

2. 包裝材料限制

請勿單獨使用填充顆粒、花生泡沫、氣袋或報紙，這些材料無法有效保護多顆硬碟。

3. 裝箱與封箱

請使用尼龍膠帶嚴實封住所有邊緣和開口處。

4. 運輸包裝

請選擇堅固且適合多個硬碟的包裝箱，**避免使用過於單薄的紙箱/破壞**

袋，這可能導致運輸過程中的損壞或包裝破裂。

免責聲明：

- 由富基電通收送(符合收送條件)或是自行寄件，請注意包裝不當或使用不符合要求的包裝材料（如過薄紙箱或不適當的填充物），造成收回的硬碟損傷之風險將由客戶自行承擔，富基電通及貨運公司對因包裝不當導致的損壞不負任何責任。
- 請確保在包裝外部貼上清晰的運輸標籤，並標示「易碎」或「精密儀器」以提醒運輸人員謹慎處理包裹。